



Нет тонера

Руководство оператора: Глава 6




Неправильная подача бумаги


Руководство оператора: Глава 6




В боковой крышке



В автоподатчике



В бумагопротяжном устройстве




TOSHIBA
Leading Innovation >>>

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

e-STUDIO2007/2507/2507i

Краткое руководство пользователя



В этом руководстве описаны компоненты, подготовка к работе, основные операции и выявление и устранение неисправностей. Перед тем, как начать работу с этой машиной, сначала убедитесь, что вы прочитали **Техника безопасности** (печатный документ). Помимо этого руководства DVD-диск, прилагаемый к машине, содержит Руководство оператора (PDF-файл).


Товарные знаки

Компании или наименования продукции, приводимые в этом руководстве, могут быть фирменным знаком или торговой маркой соответствующей компании.

Описание компонентов


Оборудование

Руководство оператора: Глава 1



- 1. Реверсивный автоподатчик документов*
- 2. Поджимной лист
- 3. Стекло для размещения оригинала
- 4. Панель управления
- 5. Поджимной лист*
- 6. Боковая крышка
- 7. USB-порт
- 8. Ручной лоток
- 9. Модуль двухсторонней печати*/**
- 10. Картридж
- 11. Передняя крышка
- 12. Кассета
- 13. Бумагопротяжное устройство*
- 14. Пьедестал*
- 15. Модуль кассеты*
- 16. Выключатель питания
- 17. Ограничитель выходного тракта
- 18. Разъем питания (сзади)
- 19. Порт факса*
- 20. Разъем сетевой карты
- 21. Разъем USB (4-контактный)
- 22. Приемный лоток
- 23. Область сканирования
- 24. Линейка оригинала

Панель управления




- 1. РАЗРЕШЕНИЕ
- 2. ПАУЗА*
- 3. МНОГО.*
- 4. АДРЕСАТЫ*
- 5. Кнопки одного касания*
- 6. КОПИЯ
- 7. СКАНЕР
- 8. ФАКС
- 9. ВЫБОР ОПЕРАТОРА
- 10. СОСТОЯНИЕ
- 11. НАСТРОЙКИ
- 12. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
- 13. СБРОС РЕЖИМОВ
- 14. КАССЕТА
- 15. Дисплей ЖКИ
- 16. ПК
- 17. Сигнал
- 18. ОТМЕНА
- 19. Δ▽◀▶
- 20. ОК
- 21. Цифровая клавиатура
- 22. СТАРТ
- 23. СБРОС/СТОП

* дополнительное
** стандартная комплектация в e-STUDIO2507i


Загрузка бумаги

Руководство оператора: Глава 1

Кассета



Ручной лоток



Чтобы установить формат бумаги в кассете
При загрузке бумаги в кассету появляется сообщение. Обращайте внимание на инструкции и установите формат бумаги. (Когда функция "СИГНАЛЫ" установлена в "ПРИМЕНИТЬ".)

Установка драйвера

Руководство по установке программного обеспечения: Глава 2



Установка драйвера требует полномочий администратора.
Для Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012 используйте установщик.

Обратите внимание, при установке с установщиком

- Закройте все запущенные приложения.
- Если установщик автоматически не запускается, на DVD-диске дважды щелкните по файлу "Setup.exe".

Подсоединение к компьютеру

Перед началом установки драйверов подсоедините машину к компьютеру USB-кабелем или сетевым кабелем.



Использование программы установки

- Закройте все запущенные приложения.
- При подключении USB-кабеля убедитесь, что машина выключена.
- Вставьте DVD-диск в компьютер.
- Дважды щелкните по "Setup.exe".
- Следуйте инструкциям на экране.


Функции печати и сканирования доступны.

Копир


Руководство оператора: Глава 2

- Разместите оригиналы.

Стекло для размещения оригинала




АВТОПОДАТЧИК



- Нажмите кнопку [КОПИЯ] и выполните настройки копирования.



- Цифровыми кнопками введите число копий **1**, а затем нажмите [СТАРТ], **2** чтобы начать сканирование.



Остановка копирования
Нажмите кнопку [СБРОС/СТОП]


Чтобы сбросить настройки и экран дисплея по завершении копирования
Нажмите кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ]

Клавиши быстрого вызова
Нажмите <: "Режим оригинала"
Нажмите >: Европа и Америка - "ЭКСПОЗИЦИЯ",
Помимо Европы и Америки - "КАРТА ID"

Принтер

Руководство оператора: Глава 3

- Выберите [Print] в меню [File].
- Выберите принтер **1**, а затем щелкните [Preferences] **2**.



- Настройте параметры печати, а затем нажмите [OK].
- Щелкните [Print] ([OK]).

Сканер

Руководство оператора: Глава 4

Сканирование в USB-память

- Разместите оригиналы.
- Нажмите [СКАНЕР].
- Подсоедините USB-память к машине и подождите несколько секунд.
- Нажмите ∇ или ∆, чтобы выбрать "USB", а затем нажмите [OK].
- Нажмите > чтобы настроить сканирование, если это потребуется.
- Чтобы отсканировать ваши документы, нажмите на [СТАРТ].


TWAIN сканер

- Разместите оригиналы.
- Запустите TWAIN-совместимое приложение.
- В прикладной программе в меню [Файл] выберите устройство.
- В прикладной программе в меню [Файл] выберите режим сканирования.
- Настройте сканирование, а затем щелкните [Scan].

Факс

Руководство по факсу

Соединительные кабели



- Линия Подсоедините телефонную линию.
- Телефон Подсоедините внешний телефон.

Отправка факса

- Разместите оригиналы.
- Нажмите [FAX].
- Выполните настройки условий передачи.
- Задайте место назначения.
- Нажмите [START].

Регистрация в адресной книги

- Нажмите [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].
- Выберите "АДРЕСАТЫ" → "ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА".
- Настройте параметры "СКОРОСТНЫЙ НАБОР", "ГРУПОВОЙ НАБОР" и "ОДНО КАСАНИЕ", а затем нажмите [OK].