Выявление и устранение неисправностей

Нет тонера

Руководство пользователя: Глава 7



Неправильная подача бумаги

Руководство пользователя: Глава 7



На ручном лотке



В боковой крышке



В реверсивном автоподатчике



Отпечатано в Китае 6LJ82673600
e-STUDIO2802A/2802AM Ver00 F 2015-06
©2015 TOSHIBA TEC CORPORATION Все права защищены

TOSHIBA
Leading Innovation

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ
e-STUDIO2802A/2802AM



Краткое руководство пользователя

В этом руководстве описаны компоненты, подготовка к работе, основные операции и выявление и устранение неисправностей. **Перед тем, как начать работать с этой машиной, сначала убедитесь, что вы прочитали *руководство по технике безопасности* (печатный документ).** DVD-диск, прилагаемый к машине, содержит комплект руководств (PDF-файл).

Товарные знаки
Компании или наименования продукции, приводимые в этом руководстве, могут быть фирменным знаком или торговой маркой соответствующей компании.

Описание компонентов

Оборудование

Руководство пользователя: Глава 1



Панель управления



Выключатель питания

Включение питания

Нажмите переключатель в положении "|".



Выключение питания
Нажмите переключатель в положении "⏻".

Перед началом использования

Загрузка бумаги

Руководство пользователя: Глава 1

Кассета



Ручной лоток



Чтобы установить формат бумаги в кассете
При загрузке бумаги в кассету появляется сообщение. Обращайте внимание на инструкции и установите формат бумаги. (Когда функция "СИГНАЛЫ" установлена в "ПРИМЕНИТЬ".)

Чтобы распечатать бумагу формата A3 (LD)
Загрузите бумагу в ручной лоток и соблюдайте инструкции и следуйте появляющихся инструкций при установке формата и типа бумаги.

Установка драйвера

Руководство по установке программного обеспечения: Глава 2

Установка драйвера требует полномочий администратора.
Для Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012 используйте установщик.

Подсоединение к компьютеру

Перед началом установки драйверов подсоедините машину к компьютеру USB-кабелем или сетевым кабелем.



Обратите внимание, при установке с установщиком
- Закройте все запущенные приложения.
- Если установщик автоматические не запускается, на DVD-диске дважды щелкните по файлу "Setup.exe".

Использование программы установки

1. Закройте все запущенные приложения.
2. Убедиться, что машина выключена.
3. Вставьте DVD-диск в компьютер.
4. Дважды щелкните по "Setup.exe".
5. Следуйте инструкциям на экране.

Функции печати и сканирования доступны.

Основные операции

Копир

Руководство пользователя: Глава 2

1. Разместите оригиналы.

Обратите внимание на укладку оригиналов в автоподатчик
При укладке оригиналов большой длины (A3, B4, A4-R, LD, LG, COMP или 8K) откройте держатель оригиналов так, чтобы размер оригинала был определен правильно.

2. Нажмите кнопку [COPY] и выполните настройки копирования.

Стекло оригинала



RADF



3. Цифровыми кнопками введите число копий 1 и затем нажмите [START] 2, чтобы начать сканирование.



Остановка копирования
Нажмите кнопку [CLEAR/STOP]

Чтобы сбросить настройки и экран дисплея по завершении копирования
Нажмите кнопку [FUNCTION CLEAR]

Клавиши быстрого вызова
Нажмите ◁ : "РЕЖИМ ОРИГИНАЛА"
Нажмите ▷ : Европа и Америка - "ЭКСПОЗИЦИЯ",
Помимо Европы и Америки - "КАРТА ID"

Принтер

Руководство пользователя: Глава 3

1. В приложении выберите [Print] в меню [File].
2. Выберите принтер 1, а затем щелкните [Preferences] 2.



3. Настройте параметры печати, а затем нажмите [OK].
4. Щелкните [Print] ([OK]).

Сканер

Руководство пользователя: Глава 5

Сканирование в USB-память

1. Разместите оригиналы.
2. Нажмите [SCAN].
3. Подсоедините USB-память к аппарату и подождите несколько секунд.
4. Нажмите кнопку ▽ или △, чтобы выбрать позицию USB, а затем нажмите.
5. Нажмите ▷ чтобы настроить сканирование, если это потребуется.
6. Чтобы отсканировать документы, нажмите на [START].

TWAIN сканер

1. Разместите оригиналы.
2. Запустите TWAIN-совместимое приложение.
3. В программе в меню [Файл] выберите устройство.
4. В прикладной программе в меню [Файл] выберите режим сканирования.
5. Настройте сканирование, а затем щелкните [Scan].

Шаблоны

Руководство пользователя: Глава 2, 5

Регистрация шаблона

1. Нажмите кнопку [COPY] или [SCAN].
2. Выполните настройки функций, которые будут регистрироваться в качестве шаблона.
3. Нажмите кнопку [TEMPLATE].
4. Нажмите кнопку ▽ или △, чтобы выбрать позицию [ЗАДАНИЯ], а затем нажмите ▷.
5. Нажмите кнопку ▽ или △чтобы выбрать шаблон, а затем нажмите [OK].

Вызов шаблона

1. Нажмите кнопку [COPY] или [SCAN].
2. Нажмите кнопку [TEMPLATE].
3. Нажмите кнопку ▽ или △, чтобы выбрать позицию [ВЫЗВАТЬ], а затем нажмите ▷.
4. Нажмите кнопку ▽ или △чтобы выбрать шаблон, а затем нажмите [OK].